

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69


Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<http://ekorastok.nt-rt.ru> || [ekk@nt-rt.ru](mailto:ekk@nt-rt.ru)

## АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

### Как работает автономная канализация «Rostok»


Автономная канализация «Rostok» представляет собой систему, в которой стоки из канализации загородного дома проходят два этапа очистки. Первый этап протекает в септике «Rostok». Благодаря механическому осадению взвесей, под действием силы тяжести, специальной системе переливов и фильтрации через синтетическую загрузку, стоки очищаются на 90%. Далее, осветленная вода самотеком попадает в биофильтр, где происходит их доочистка до 98%. Процесс доочистки основан на принципе биохимической фильтрации воды через загрузку.



Септик «Rostok» выполняет в автономной канализации роль фильтра грубой очистки.

Биофильтр «Rostok» выполняет в автономной канализации роль фильтра доочистки стоков после септика.

### АК «Rostok» Коттеджная Люкс



Артикул: 640.2006.899.0

Кол-во пользователей

до 6


Производительность м<sup>3</sup>/сутки

1,2

Комплектация

Септик «Rostok» Коттеджный  
+ 4 блока биофильтра  
+ комплектующие

### Рекомендуемые схемы монтажа для АК «Rostok» Коттеджная Люкс



### Спецификация ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО оборудования и материалов для монтажа:

Основное оборудование	Вспомогательные материалы	Материалы для монтажа
<p><b>Для использования системы только в теплое время года:</b>                      Якорение септика:                      Поребрик (вес 150 кг) – 4 шт.                      Трос полипропиленовый – 25 м.</p> <p><b>Для работы системы круглый год:</b>                      Колодец накопительный с насосом дренажным – 1 шт.                      Шланг напорный армированный d 25 – по необходимости.                      Муфта уплотнительная резиновая 123x110 – 1 шт.                      Труба канализационная 110x150 (серая) – 1 шт.</p>	<p><b>Последовательное расположение блоков биофильтра:</b>                      Доп. материалов не требуется.</p> <p><b>Параллельное расположение блоков биофильтра:</b>                      Отвод 110 на 90° - 6 шт.                      Тройник 110x110 на 90° - 3 шт.                      Труба 110x500 – 5 шт.                      Муфта 110x110 – 2 шт.</p>	<p>Труба 110 для наружной канализации – по необходимости.                      Утеплитель – по необходимости.                      Песок 10-12 куб.м. – по необходимости.</p> <p>Отвод 110 на 45° - 2 шт.                      Тройник 110x110 на 90° - 2 шт.                      Труба 110x1000 – 2шт.                      Труба 110x500 – 1 шт.                      Зонт вентиляционный 110 – 1шт.</p>

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93